

ギザギザ付き
キッチンバサミ



輪ゴム

ゴム手袋など

〔準備するもの〕

1. 軍手やゴム手袋など（なくてもOK）
2. **ギザギザ付きキッチンバサミ**
3. 輪ゴム（なくてもOK）



1. 利き手ではない方の手で瓶の下を握る。



2. 利き手でハサミを持ち、ギザギザでキャップの下の点線部分（赤矢印の部分）を挟む。挟んで押さえるを繰り返す。挟んで外そうとするのではなく、単に押さえるだけを繰り返す。



3. 繰り返し押さえひと回りしたら、ハサミを置き、キャップの上の部分に輪ゴムを巻く。輪ゴムが無い場合はそのままOK。(矢印の部分が切れて外れると開栓する)

4. 利き手でキャップ全体を包み込むように握り、矢印の方向、更に斜め上に引き上げるようなイメージで、手の平全体でギュッと回すを繰り返す。

そのうちにパチッと音がる。更に繰り返しパチパチと点線が切れていく音がしたら、キャップが外れる。(パチッとならない時は1.からの手順を繰り返してみる)